

CRONOTERMOSTATO TH-0108


programable los siete días de la semana

* 4 temperaturas P1, P2, P3 y P4 de lunes a viernes






* 4 temperaturas para el día sábado

* 4 temperaturas para el día domingo






SELECCION DEL MODO DE PROGRAMACION

Mantenga presionada la tecla  y mientras presione **NEXT** hasta que el display cambie el "5: 2d" ó "7d". Utilizando la tecla **NEXT** se elije los distintos modos de programación.




AJUSTAR EL DIA Y LA HORA

1. Presione **CLOCK SET** (el display muestra P1 del grupo de días correspondientes).
2. Presione la tecla  ó  para ajustar el día de la semana
3. Presione **NEXT**
4. Presione la tecla  ó  para ajustar el horario de comienzo del programa.
5. Presione la tecla  para finalizar




AJUSTAR LOS PROGRAMAS

1. Presione **PROG SET**
2. Presione la tecla  ó  para ajustar la temperatura
3. Presione **NEXT**
4. Presione la tecla  ó  para ajustar el horario
5. Presione **NEXT** pra ajustar el próximo período programado.
6. Repita esto para cada programa
7. Presione la tecla  para finalizar






TEMPERATURA MOMENTANEA

1. Presione **HOLD**
2. Presione la tecla  ó  para ajustar la temperatura
3. Presione la tecla  para cancelar el la temperatura momentánea






OVERRIDE DE TEMPERATURA

1. Presione la tecla  ó  para ajustar la temperatura
2. Presione la tecla  para borrar


TEMPERATURA DE VACACIONES

1. Presione **HOLD**
2. Presione la tecla  ó  para ajustar la temperatura
3. Presione **NEXT**
4. Presione  ó  para ajustar los días de vacaciones
5. Presione  para borrar ó aguarde unos segundos hasta el próximo período


TEMPERATURA DE CONFORT

1. Presione **COMF.**
2. Presione la tecla  ó  para ajustar la temperatura
3. Presione **NEXT**
4. Presione la tecla  ó  para seleccionar las horas de confort
5. Presione la tecla  para borrar ó aguarde hasta el próximo período

REVISION DEL PROGRAMA

1. Presione **i**
2. Presione la tecla  para borrar ó aguarde hasta el próximo período

UTILIZACION DEL FILTRO

1. presione **FILTER** para visualizar la utilización total del filtro
2. Para resetear el uso del filtro mantenga presionada la tecla **FILTER** por 3 segundos
3. Presione la tecla  para regresar

CONEXIONADO

